

# 全ての大当たり 【機械台のスペックに一番近くなる特賞の取り方】

西陣

## P モンキーターンV MD

【P モンキーターンV MD】

### 配線商品名一覧

| 商品名         | スタート | 特賞 | 確変 | 予定賞球 | 始動口1 | 始動口2 | アウト | 不正 | ガラス |
|-------------|------|----|----|------|------|------|-----|----|-----|
| NIJ-1010A・X | 灰    | 黒  | 桃  | 橙    |      |      |     |    |     |
| NIJ-1010C・Y | 灰    | 黒  | 桃  | 橙    |      |      |     |    | 緑   |
| NIJ-0011B・Z | 灰    | 黒  | 桃  | 橙    |      |      |     | 水  | 緑   |
| NIJ-1014H・D | 灰    | 黒  | 桃  | 橙    | 黄    | —    |     |    | 緑   |
| NIJ-0019E   | 灰    | 黒  | 桃  | 橙    | 黄    | —    |     |    |     |
| NIJ-0015F   | 灰    | 黒  | 桃  | 橙    | 黄    | —    |     |    | 緑   |
| NIJ-0013G   | 灰    | 黒  | 桃  | 橙    | 黄    | —    |     | 水  | 緑   |
| NIJ-0001M   | 灰    | 黒  | 桃  | 橙    | 黄    | —    | 茶   | 水  | 緑   |

### 基板位置と出力内容

出力内容

- 【白】賞球 賞球 10 個払出動作終了毎に 1 パルス出力
- 【緑】扉・枠開放 遊技機の前枠又は遊技機枠開放中に出力
- 【灰】図柄確定 特別図柄 1 及び特別図柄 2 の変動停止毎に 1 パルス出力
- 【黄】始動口 各始動口入賞毎に 1 パルス出力
- 【黒】大当たり 1 全ての大当たり動作中に出力
- 【桃】大当たり 2 全ての大当たり動作中 + 電サポ中に出力
- 【青】大当たり 3 大当たり作動中に出力、及び特別図柄の変動回数を契機とした電サポ開始時に 1 パルス出力
- 【赤】大当たり 4 大当たり作動中に出力
- 【橙】メイン賞球 賞球 10 個払出予定確定毎に 1 パルス出力
- 【水】セキュリティ 設定確認 / 変更中、バックアップクリア時、電源投入時及び停電復帰時にメイン異常が発生した場合、V 役物エラー中、音電入賞口エラー / 大入賞口エラー発生時、磁気エラー、電波エラー振動エラー中に出力
- 【茶】アウト アウト通過 10 個毎に 1 パルス出力
- 【紫】呼出し 呼出しスイッチ入力検出毎に 1 パルス出力

