

全ての大当り 【機械台のスペックに一番近くなる特賞の取り方】

サミー

P 北斗の拳9 闘神

【P北斗の拳9 闘神 GFG】

配線商品名一覧

商品名	スタート	特賞	確変	予定賞球	始動口1	始動口2	アウト	不正	ガラス
SMY-1011A・X	灰	黒	桃	茶					
SMY-1011C・Y	灰	黒	桃	茶					緑
SMY-0015B・Z	灰	黒	桃	茶				紫	緑
SMY-1003H・D	灰	黒	桃	茶	黄	—			緑
SMY-0020E	灰	黒	桃	茶	黄	—			
SMY-0013F	灰	黒	桃	茶	黄	—			緑
SMY-0014G	灰	黒	桃	茶	黄	—		紫	緑
SMY-0001M	灰	黒	桃	茶	黄	—	水	紫	緑

基板位置と出力内容

出力内容

- 【白】賞球情報 1 賞球が 10 個払い出される度に 0.128 秒間信号を出力
- 【緑】扉・枠開放「ガラス枠」「プラ枠」が開放している間信号を出力
- 【灰】外部情報 1 特別図柄 1 及び特別図柄 2 の変動停止から 0.128 秒間信号を出力
- 【黄】外部情報 2 始動口 1 に入賞又は始動口 2 に入賞する度に 0.128 秒間信号を出力。また始動口 2 に関しては普通電動役物（電チュー）の作動開始から終了後 1.02 秒間までの入賞に対して信号を出力。但し出力された本信号が連続しないよう 0.128 秒の間隔を空けて出力。
- 【黒】外部情報 3 【全ての大当り中（役物連続作動装置の作動中）+（液晶上に表示される）図柄揃い小当り中】の間信号を出力
- 【桃】外部情報 4 ・全ての大当り中（役物連続作動装置の作動中）の間信号を出力
・電サボ中（特別図柄表示装置の変動時間短縮機能作動中）の間信号を出力
※出力終了においては電サボ終了時の特別図柄 2 の最終保留が変動停止するまでの間
- 【青】外部情報 5 【全ての大当り（役物連続作動装置の作動中）】の間信号を出力
- 【赤】外部情報 6 【10R 大当り（特図 2_10R 通常時短有図柄 1～3、特図 2_10R 初回 17 図柄 1～3 当選）の間信号を出力
- 【橙】外部情報 7 【全ての大当り中（役物連続作動装置の作動中）】の間信号を出力
- 【水】外部情報 8 遊技球がアウト球カウントスイッチを 10 個通過する度 0.128 秒間出力。但し、出力された本信号が連続しないよう 0.128 秒の間隔を空けて出力
- 【茶】賞球情報 2 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数 10 個毎に 0.128 秒間信号を出力。但し、出力された本信号が連続しないよう 0.128 秒の間隔を空けて出力
- 【紫】セキュリティ



（機械台裏面イメージ）

