

# 全ての大当り 【機械台のスペックに一番近くなる特賞の取り方】

## サミー ぱちんこCR北斗の拳6 拳王 / 宿命

【CR 北斗の拳6 拳王 H80 / 宿命 H84】

### 配線商品名一覧

IOS9								
商品名	スタート	特賞	確変	予定賞球	始動口1	始動口2	不正	ガラス
SMY-1009X	灰	赤	桃	橙				
SMY-1009Y	灰	赤	桃	橙				緑
SMY-0011Z	灰	赤	桃	橙			水	緑
SMY-1001D	灰	赤	桃	橙	黄	—		緑
SMY-0018E	灰	赤	桃	橙	黄	—		
SMY-0011F	灰	赤	桃	橙	黄	—		緑
SMY-0009G	灰	赤	桃	橙	黄	—	水	緑

### 基板位置と出力内容

出力内容

【白】賞球 賞球払出時に出力

【緑】扉・枠開放 『表ユニット』『プラ枠ユニット』『裏セットユニット』が開放している間に出力

【灰】図柄確定 特別図柄1 又は特別図柄2の変動時に出力

【黄】始動口 中始動口又は右始動口（電チュー）入賞1個につき、0.512秒間出力（右始動口は電チューの開放から閉鎖後1.02秒の間に入賞した個数のみ検出）

【黒】当り1 『全ての大当り』又は『普通図柄の確率変動機能未作動時の小当り』の間出力

【桃】当り2 『大当り（28秒開放×16回）【28秒開放×4回+0.1秒開放×12回】【28秒開放×4回】【普通図柄確率変動機能作動中の0.1秒開放×4回】』の間及び『普通図柄の確率変動機能作動中』に出力

【青】当り3 『大当り（28秒開放×16回）【28秒開放×4回+0.1秒開放×12回】【28秒開放×4回】【普通図柄確率変動機能作動中の0.1秒開放×4回】』の間出力

【赤】当り4 『全ての大当り』の間出力

【橙】メイン賞球入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力

【水】セキュリティ ■RWMクリア後30秒間 ■磁気センサ異常の検知から電源OFFまでの間 ■断線・短絡・電源異常の検知から電源OFFまでの間 ■電波センサ異常の検知から電源OFFまでの間、通信線異常の検知から解除までの間 ■異常センサ（入球通過時間異常・右始動口無効入賞・上大入賞口無効入賞・下大入賞口無効入賞）検知時に出力



(機械台裏面イメージ)

