

全ての大当たり 【機械台のスペックに一番近くなる特賞の取り方】

SanThree

Pドラム花火の源さん

【Pドラム花火の源さん HCB】


配線商品名一覧

商品名	スタート	特賞	確変	予定賞球	始動口1	始動口2	アウト	不正	ガラス
SNY-1006A・X	灰	黒	桃	橙					
SNY-1016C・Y	灰	黒	桃	橙					緑
SNY-0018B・Z	灰	黒	桃	橙				水	緑
SNY-1041H・D	灰	黒	桃	橙	黄	紫			緑
SNY-0049E	灰	黒	桃	橙	黄	紫			
SNY-0048F	灰	黒	桃	橙	黄	紫			緑
SNY-0043G	灰	黒	桃	橙	黄	紫		水	緑
SNY-0034M	灰	黒	桃	橙	黄	紫	茶	水	緑


基板位置と出力内容

出力内容

- ①【白】 賞球
- ②【緑】 扉・枠開放
- ③【灰】 特別図柄確定
- ④【黄】 始動口1入賞
- ⑤【黒】 大当たり1 (大当たり)
- ⑥【桃】 大当たり2 (大当たり及び右打ち時)
- ⑦【青】 大当たり3
- ⑧【赤】 大当たり4
- ⑨【紫】 始動口2入賞
- ⑩【茶】 アウト
- ⑪【橙】 メイン賞球
- ⑫【水】 セキュリティ



(機械台裏面イメージ)



スタート ▼特別図柄が停止毎に出力

灰・灰 → 【灰】

確変 ▼大当たり中・確変中・時短中に出力

桃・桃 → 【桃】

始動口1 ▼始動口1入賞毎に出力

黄・黄 → 【黄】

不正 ▼不正検出時に出力

水・水 → 【水】



特賞 ☆全ての大当たり中に出力

黒・黒 → 【黒】

予定賞球 ▼賞球払出予定10個ごとに出力

橙・橙 → 【橙】

始動口2 ▼始動口2入賞毎に出力

紫・紫 → 【紫】

ガラス ▼ガラス枠開放中に出力

緑・緑 → 【緑】